

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH (ZEMĚ) / VODA

Návod k obsluze Ovládání pomocí mobilního telefonu



Návod k obsluze Ovládání pomocí mobilního telefonu

Obsah

1.	Pla	tnost dokumentace	4	
2. Mo		bilní aplikace HeatingUp [®]	4	
2	2.1	Požadavky na operační systém	.5	
2	2.2	Přihlášení uživatele	.5	
3.	Hla	ıvní stránka	6	
3	8.1	Okruh I	.7	
3	8.2	Okruh II	.7	
3	8.3	Bojler	.8	
3	8.4	Solár	.8	
3	8.5	Bazén	.9	
3	8.6	Vratná voda	.9	
4. Nastavení			10	
Z	ł.1	Provoz	10	
Z	1.2	Režim čerpadla	10	
Z	1.3	Typ regulace	11	
5.	Mc	onitoring1	1	
6.	6. Menu			



1. Platnost dokumentace

Pokyny uvedené v této dokumentaci platí pro modely tepelného čerpadla ACOND[®]

vzduch/voda a země/voda řady Passiv G4 s regulací SmartTherm.

Při nedodržení těchto pokynů během instalace, provozu a údržby přestávají platit povinnosti společnosti **ACOND a.s.** vyplývající ze záručních podmínek.

ACOND a.s. si vyhrazuje právo na změny součástí dokumentace a specifikací bez předchozího oznámení. © 06/2024 Copyright **ACOND a.s.**

2. Mobilní aplikace HeatingUp[®]

Aplikace HeatingUp[®] řeší vzdálený přístup k ovládání tepelných čerpadel dodávaných firmou ACOND a.s. Je dostupná ke stažení v AppStore a GooglePlay.

Hlavní funkce aplikace:

- zobrazení stavu tepelného čerpadla
- zobrazení a změna teploty v referenční místnosti, teplé užitkové vody, topné vody
- změna provozu léto/zima
- zapnutí/vypnutí soláru
- zapnutí/vypnutí ohřevu bazénu, zobrazení aktuální teploty
- změna žádaných teplot výše uvedených součástí
- zobrazení a změna typu regulace, přepnutí režimu, vypnutí/zapnutí TČ



Tato dokumentace obsahuje pouze rozšiřující pokyny pro ovládání tepelného čerpadla prostřednictvím mob. telefonu! Doporučujeme nejprve přečíst Návod k obsluze tepelného čerpadla ACOND, na který se tato dokumentace odkazuje.



Návod k obsluze Ovládání pomocí mobilního telefonu

2.1 Požadavky na operační systém

Pokud bude mobilní aplikace HeatingUp[®] basic provozována na mobilním telefonu s operačním systémem Android, musí být v zařízení nainstalována verze Android 10.0 a vyšší. U mobilních telefonů s operačním systémem iOS je vyžadována verze iOS 15.0 a vyšší.

2.2 Přihlášení uživatele

Pro možnost sledování a ovládání tepelného čerpadla ACOND přes mobilní telefon je nutné se do aplikace nejprve přihlásit. Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno (Login) a heslo, které obdržíte na dokumentaci při předávání tepelného čerpadla (případně volat naší technickou podporu). Při nezdařilém přihlášení lze kliknout na odkaz "Máte potíže s přihlášením".



Obrázek 1: Přihlášení



3. Hlavní stránka

Po úspěšném přihlášení se objeví rozcestník (Obrázek 2) s výběrem dalších stránek a rychlým náhledem stavu vytápění. Kliknutím na jednotlivá okénka vyberete funkci systému, kterou chcete měnit, ev. sledovat. Zobrazují se pouze funkce (oblasti), kterými je Váš topný systém osazen. Oblast Okruh umožňuje měnit žádanou teplotu v místnosti, Vratná voda nastavuje žádanou teplotu topné vody při volbě regulace Standard, Bojler zobrazuje/mění teplotu teplé užitkové vody, Bazén a Solár ovládají komponenty související s ohřevem bazénu nebo využití solárního panelu. Spodní část stránky je v celé aplikaci jednotná, neměnná.



Zobrazí stránku s nastavením hodnot pro:

- Okruh I.
- Okruh II.
- Bojler
- Solár
- Bazén
- Vratná voda Při nastavení regulace na Standard



Obrázek 2: Hlavní stránka



Ikona čerpadla ve spodní liště (str. 10) Vás dostane do nabídky, kde je možné nastavit:

- Provoz
- Režim čerpadla
- Typ regulace



Monitoring umožní sledovat stav následujících komponent tepelného čerpadla a prvky instalace:

- Kompresor
- Ventilátor
- Odmrazení
- Bivalentní zdroj
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- -
- •

- Bojler
- Čerpadlo primární
- Čerpadlo I. Okruh
- Čerpadlo II. Okruh
- Čerpadlo solár
- Solární ohřev
- Ohřev bazénu
- Vratná voda



MENU zobrazí užitečné a důležité informace viz str. 11.

Většina stránek obsahuje posuvný ovladač, který umožňuje editovat (měnit) zobrazenou hodnotu. Editace je možná tahem prstu za kroužek nebo poklikem na symboly teploměru + a -.



Po každém přenastavení hodnot je potřeba výběr odsouhlasit na modrém tlačítku

Potvrdit a nastavit

3.1 Okruh I.

Po kliknutí na ikonu **Okruh I** se otevře stránka se stavem topné soustavy okruhu I. Zobrazí se aktuální teplota, stav a požadovaná teplota. Teplota se může měnit posouváním ovladače. Po nastavení požadované teploty potvrdíme volbu na modrém poli Potvrdit a nastavit.

3.2 Okruh II.

Po kliknutí na ikonu **Okruh II** se otevře stránka se stavem topné soustavy okruhu II. Zobrazí se aktuální teplota, stav a požadovaná teplota. Teplota se může měnit pomocí ovladače. Po nastavení teploty potvrdíme volbu.



Obrázek 3: Okruh I



Obrázek 4: Okruh II

Datum poslední změny: 07.02.2024



3.3 Bojler

Kliknutím na oblast Bojler se zobrazí stránka s teplotou teplé užitkové vody v bojleru. Uprostřed ovladače je zobrazena žádaná teplota TUV, v horní části je zobrazena aktuální teplota vody ve spodní části zásobníku (bojleru). Pod teplotou je stav bojleru.

3.4 Solár

Po kliknutí na oblast Solár se objeví stránka zobrazující stav solárního panelu (*viz Obr 6*), v horní části pak je aktuální teplota solanky v panelu. Zobrazí se též, zda je aktivní čerpadlo solár a solární ohřev.



Obrázek 5: Bojler



Obrázek 6: Solár



Návod k obsluze Ovládání pomocí mobilního telefonu

3.5 Bazén

Oblast Bazén slouží k obsluze ohřevu bazénové vody. Stránka opět obsahuje posuvník s možností nastavení žádané teploty vody v bazénu, která je nad ovladačem. Aktuální teplota je zobrazena v horní části. Pod aktuální teplotou je zobrazen stav ohřevu bazénu.

3.6 Vratná voda

Oblast Vratná voda obsahuje ovladač pro zadání teploty topné vody (tzn. teplotu vody vracející se z topného systému). Pokud je zvolen typ regulace STANDARD, je možné hodnotu uprostřed ovladače editovat, pokud je zvolen jiný typ regulace nebo je léto, objeví se text upozorňující, že není možné tuto hodnotu měnit. Nahoře nad ovladačem se nachází aktuální teplota topné vody (tzn. teplota vody vracející se ze systému).



Obrázek 7: Bazén



Obrázek 8: Vratná voda



Návod k obsluze Ovládání pomocí mobilního telefonu

🌋 Provoz

Čerpadlo topí

Letní Aktivní ohřev TUV

Potvrdit a nastavi

۲

Ο

4. Nastavení

Ikona čerpadla ve spodní liště Vás dostane do nabídky, kde je možné nastavit:

4.1 Provoz



- Zimní čerpadlo topí



Letní - aktivní ohřev TUV

K přepínání režimu léto/zima dochází podle nastavené průměrné venkovní teploty nebo kliknutím na symbol sluníčka/vločky. Hodnota průměrné venkovní teploty je vypočítávána jako průměr ranní, polední a večerní teploty venkovního vzduchu za uplynulé 3 dny.

Stránka **Provoz** zobrazuje aktuální stav systému z pohledu ročního období. Stránka obsahuje symboly sluníčka – letní provoz a sněhové vločky – zimní provoz (*viz Obr 9*). Kliknutím na neaktivní část ovladače dojde ke změně režimu.

4.2 Režim čerpadla



- Automatický Doporučené Automatická volba systému upřednostňuje provoz tepelného čerpadla. V případě potřeby je připnut bivalentní zdroj tepelné energie – elektrické topné tyče.
 Čerpadlo Při této volbě je možný chod pouze tepelného čerpadla. Bivalentní zdroj (topné tyče) je zablokován a je spuštěn pouze v případě závažné poruchy zařízení.
 Bivaletní zdroj K vytápění povolen pouze provoz bivalentního zdroje – topných tyčí.
 Chlazení - Čerpadlo chladí
 - Chlazení Cerpadio chladi
 V letním režimu je možné spustit režim chlazení (je-li osazen).
 - Režim Vypnuto Čerpadlo je vypnuté
 Celý systém se vypne včetně oběhových čerpadel. Ve vypnutém režimu je udržován antizámraz pokud teplota vody ve venkovní jednotce klesne pod 7°C, sepne se oběhové čerpadlo primárního okruhu. Při dalším poklesu může sepnout i topná tyč.





Obrázek 9: Provoz



Návod k obsluze Ovládání pomocí mobilního telefonu

4.3 Typ regulace

• SmartTherm - Nejúspornější – Doporučené

Nejúspornější a nejkomfortnější systém regulace. Čerpadlo si podle potřeby objektu samo vypočítává nejnižší nutnou teplotu topné vody. Tento systém je nejúspornější variantou regulace a šetří oproti dalším systémům 15 až 35% energie.

Ekviterm - Řídí se venkovní teplotou

Teplota vody v topném systému je určována podle venkovní teploty. Nevýhodou této regulace je, že křivka požadovaných teplot vratné vody musí být nastavena tak, aby i při nejhorších venkovních podmínkách (vítr, déšť, sněžení) zajišťovala požadovanou teplotu vzduchu v objektu. Tím je většinou zbytečně vysoká, což způsobuje zvýšení spotřeby elektřiny.

- Standard Teplotu vody určí zákazník

Nastavena konstantní teplota topné vody v topném systému – tato volba je určena hlavně pro servisní účely nebo pro osazení regulace teploty v místnostech nadřazeným systémem.

5. Monitoring

Sledování aktuálního stavu komponent čerpadla a prvků instalace.

6. Menu

Ikona Menu vás dostane do nastavení vzhledu aplikace a užitečných odkazů:



Tmavý režim - Umožňuje přepnout motiv ze světlého do tmavého režimu.



- Novinky výrobce Kliknutím přejdete na webové stránky firmy, kde můžete najít potřebné informace a novinky.
- Napište na podporu Potřebujete-li poradit, klikněte na ikonu obálky a pošlete zprávu.
- அ
- Zavolejte na podporu Tato ikona zobrazí telefonní číslo podpory na telefonu.



Návod k obsluze Ovládání pomocí mobilního telefonu



Jazyk - Změna jazyka (zobrazí se dle verze OS).



• **Ochrana údajů** - Tato ikona zobrazí zásady ochrany osobních údajů, které jsou na webových stránkách firmy. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jakým způsobem společnost ACOND a.s. shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje.



GDPR - Informace o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR⁽) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.



O aplikaci - Informace týkající se aktuální verze aplikace.